

INDEX

Hoofdstuk en Bladzijde Nr.

Aanbevolen smeermiddelen .. .	C10/11
Aanhangerrem .. .	A21
Achtertrekhaak .. .	A48/49
Achterwielen, spoorbreedte .. .	A54/59
Afmetingen, specificaties .. .	C2/3
Aftakas, werking.. ..	A32/35
Airconditioning .. .	A22/23, B16/17
Akku .. .	A3, A6/7, B9
Alternator .. .	B31/32
Antivries .. .	B25, C11
Ballasten van de tractor .. .	A62/64
Banden, onderhoud .. .	A61
Banden, spanning en belasting .. .	C7/8
Bedieningsapparatuur van kabine .. .	A21/24
Bestuurdersstoel afstellen.. ..	A29/32
Brede zwaaihaak .. .	A47/48
Brandstofinspuitpomp .. .	B27
Brandstoffilters .. .	B20
Brandstofsysteem ontluichten .. .	B20
Differentieelgrendel .. .	A13
Driepuntophanging .. .	A35/39
Dual Power transmissie .. .	A15
Dubbele achterwielen .. .	A59/60
Elektrische uitrusting .. .	A2/11, B28/32
Elektronisch instrumentenpaneel .. .	A5/8, B30/31
Gereedschapskist .. .	A28
Gewicht .. .	C4
Hydraulische aanhangerrem .. .	A21
Hydraulische oliefilters .. .	B14
Hydraulische pomp .. .	C6
Hydraulische regelhendels .. .	A41/42
Hydraulisch systeem, smering .. .	B8, B22/23

Index vervolg**Hoofdstuk en
Bladzijde Nr.**

Inhouden.. .. .	C9
Inrijden.. .. .	A20
Inspuitbegin afstellen.. .. .	B27/28
Inspuitstukken.. .. .	B18/19
Instrumentenpaneel	A2/8, B30/31
Internationale symbolen	(ii)
Kabineapparatuur	A21/24
Kabineverlichting.. .. .	A23
Kapaciteiten.. .. .	C9
Klaxon	A9
Klepspelings afstellen	B17
Koelsysteem, specificaties.. .. .	C5
Koelvloeistof	B4, B24/26, B32
Koelvloeistoffilter.. .. .	B24/26, B32
Kompressorriem afstellen.. .. .	B16
Koplampen.. .. .	B28
Koppelingspedaal afstellen	B8
Koppeling, specificaties.. .. .	C6
Lamp vervangen.. .. .	B28
Lichtschakelaar	A4, A8
Luchtfilter.. .. .	A3, A7, B5/6, B15, B20, B23
Luchtfilters van kabine	B7, B15/16, B24
Motor, klepspelings afstellen	B17
Motor, smering	B4, B12/13, C6/7
Motor, specificaties.. .. .	C5
Motor, starten.. .. .	A9
Noodknipperlicht	A4, A8
Nooduitgang	B20
Ontluchten van brandstofsysteem	B20
Ontluchter van tuimelaardekseel	B17
Parkeerrem	A12
Positieregeling.. .. .	A42
Powershift transmissie	A15/19, B21/22
Radio	A23, A24/25
Ramen.. .. .	A27/28
Reinigen van de traktor.. .. .	A29
Remmen, specificaties	C6
Rempedaalgrendel.. .. .	A13
Richtingaanwijzers	A3, A7, A9
Rijsnelheid, klevende	C11/16
Ruitewisser/wasser.. .. .	A24, B5

Index vervolg**Hoofdstuk en
Bladzijde Nr.**

Separator, brandstofsysteem	B8, B20
Smeer- en onderhoudsschema	B2
Smeermiddelen	C10/11
Smeernippels	B10/12
Snelkoppeling van driepuntophanging	A40/41
Spoorbreedte, achterwielen	A54/59
Spoorbreedte, voorwielen	A49/54
Stallen van de traktor	B32
Starten van motor	A9/12
Stationair toerental	B27
Stilleggen van motor	A12
Stuurinrichting, specificaties	C7
Teleskopische uiteinden	A37
Topstang	A36
Trekkrachtregeling	A42/43
Trekstang	A46/48
Transmissie	A14/19, B14
Veiligheidsbeugel	(v)
Veiligheidsgordel	A32
Veiligheidskettingen	A48
Veiligheidsvoorschriften	(iii)/(v)
Vensters	A27/28
Ventielen voor afstandsbediening	A43/36, C6
Ventilatorriem afstellen	B16
Verwarmer	A22
Vierwielaandrijving, smering	B7/8, B10/11, B22/23
Vierwielaandrijving, spoorbreedte	A53/54
Vierwielaandrijving, werking	A19
Voetgas	A13
Voorfilter	B4
Voorwielen, spoorbreedte	A49/54
Waterseparator, brandstofsysteem	B8, B20
Wiellagers	B18
Zekeringen	B29
Zwaaiende trekhaak	A46/48